

**Пульт «3 в 1 для Norm»
для ворот и шлагбаумов Normann
(форматы: BiSecur, статический, EcoStar)
Замена оригинала + Копировщик**



Пульт «3 в 1 для Norm» может:

1. Заменить оригинальный пульт:

- Normann HS 4 BS (868 МГц)
- Normann RSC2-433 (433 МГц)

Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.

2. Сделать копию пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта для всех трёх форматов: BiSecur, статического, EcoStar.

Для формата EcoStar есть штатное копирование - удобно, если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным (если закончилась память в приёмнике или нет физического доступа к приёмнику). Таких копий можно сделать неограниченное количество.

Примечание по совместимости неоригинального пульта «3 в 1 для Norm» с оборудованием «Normann» :

Пульт «3 в 1 для Norm» в формате «Normann EcoStar» тестировался и гарантированно работает с внешним приёмником «Normann RE1-433», и в режиме «Смарт-копии» может не работать с некоторыми другими приёмниками серии «EcoStar».

В формате «BiSecur» пульт тестировался и гарантированно работает с внешним приёмником «Normann HE 3 BS».

В статическом формате пульт тестировался и гарантированно работает с приводом гаражных ворот «Normann SupraMatic E2».

В заводской поставке и после сброса пульт «3 в 1 для Norm» имеет следующие настройки кнопок:

- Кнопки «А» и «В» - формат «BiSecur».
- Кнопки «С» и «D» - формат «EcoStar».

- можно сразу штатно прописывать пульт в приёмник.

Сброс пульта до заводских настроек:

1. На пульте одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+В+D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунд световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен.

В формате «BiSecur» пульт «3 в 1 для Norm» поддерживает 2 режима работы:

1. Замена оригинального пульта (работает как оригинальный пульт)
2. Копия пульта (штатное копирование по принципу как у оригинальных пультов)

В «статическом» формате пульт «3 в 1 для Norm» поддерживает 1 режима работы:

1. Копия пульта (штатное копирование по принципу как у оригинальных пультов)

В формате EcoStar пульт «3 в 1 для Norm» поддерживает 3 режима работы:

1. Замена оригинального пульта «Normann RSC2-433» (режим по умолчанию, работает как оригинальный пульт)
2. Смарт-копия пульта (срабатывание с удержанием 2 секунды, возможна работа HE на всех приёмниках серии EcoStar)
3. Клон-копия пульта (срабатывание «в догонялки» с исходным пультом (с нескольких нажатий), но на всех приёмниках EcoStar)

Назначения необходимой системы в режиме «замена оригинала» на нужную кнопку:

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки А+С+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
4. Нажмите и удерживайте нужную кнопку (на которую нужно установить код определенной системы). Продолжая удерживать выбранную кнопку, нажмите любую другую кнопку нужное количество раз: 1 раз – формат «BiSecur», 2 раза – формат «EcoStar».
5. Отпустите все кнопки.

Копирование действующих пультов (BiSecur, статический, EcoStar):

1. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+С+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. Отпустите кнопки.
4. На «3 в 1 для Norm» нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируется выполнить копирование рабочей кнопки действующего пульта. Световой индикатор начнёт редко кратко моргать.
5. Продолжая удерживать кнопку, приложите «корпус к корпусу» действующий пульт, нажмите и удерживайте на нём рабочую кнопку (которую требуется скопировать). На «3 в 1 для Norm» световой индикатор загорится на 2 секунды — значит копия успешно сделана! Итог: Одна кнопка исходного пульта скопирована. Для остальных нужных кнопок исходного пульта можно повторить вышеуказанные действия.

Если хотя бы один пункт этой инструкции не выполняется — повторите всё сначала.

Для формата «EcoStar» в «Режиме 2» для срабатывания автоматики кнопку на пульте «3 в 1 для Norm», нужно удерживать около 2 секунд (до срабатывания автоматики или пока на пульте не погаснет световой индикатор). При этом если не дожидаться срабатывания автоматики и отпустить кнопку на пульте (в течение интервала в 2 секунды), то исходный оригинальный пульт EcoStar временно может не работать до следующего удачного срабатывания автоматики от любого пульта «3 в 1 для Norm», на который была сделана копия с этого оригинального пульта.

Переключение между «Режимом 2» и «Режимом 3» формата «EcoStar»:

Фактически на большинстве автоматики EcoStar может работать «Режим 2» (сразу после копирования), но если он не работает (даже с удержанием рабочей кнопки 2 секунды) – переключите кнопку в «Режим 3»:

1. На пульте «3 в 1 для Norm» одновременно нажмите и удерживайте кнопки В+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет.
4. Нажмите нужную кнопку - световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1вспышка – 2 режим или 2 вспышка – 3 режим).
5. Продолжайте удерживать кнопку, через 5 секунд световой индикатор количеством вспышек (2 или 3) покажет новый режим.

В «Режиме 3» на большинстве приёмников EcoStar исходный пульт и пульт-клон будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот). Используйте этот режим, если копия не работает в «Режиме 2».

Примечание: Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).