

Пульт «2 в 1 для Beninca» для ворот и шлагбаумов Замена оригинала + Копировщик



(M1)

Пульт «2 в 1 для Beninca» может:

1. Заменить оригинальный пульт Beninca. Пульт добавляется в приёмник как оригинальный пульт.
2. Сделать копию (дубликат) пульта (с пульта на пульт) с уже добавленного в приёмник пульта Beninca (можно вне зоны действия приёмника) – используйте эту возможность только если штатным способом добавить новый пульт в приёмник не представляется возможным. При этом на некоторых приёмниках исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот), а на некоторых приёмниках – с первого нажатия. Таких дубликатов можно сделать неограниченное количество.

Режим 1. Замена оригинала Beninca (по умолчанию).

В данном режиме пульт «2 в 1 для Beninca» работает как оригинальный пульт. Функции всех кнопок аналогичны. В данном режиме срабатывание автоматики будет происходить стабильно с первого нажатия. Пульт программируется в автоматику как оригинальный пульт (кнопкой в приёмник или дистанционно, если эта функция поддерживается приёмником). Аналогом нажатия на оригинальном пульте Beninca «потайной кнопки» является одновременное нажатие кнопок А+В на пульте «2 в 1 для Beninca».

Удалённое обучение для приёмников RR.1WBV, RR.2WBV, RR.1WIV, RR.2WIV:

Если имеется уже запомненный в приемнике пульт - можно осуществлять удалённое обучение (без необходимости доступа к кнопке «Р» приемника).

Порядок действий:

1. Нажмите «потайную кнопку» уже действующего пульта (или одновременно А+В на пульте «2 в 1 для Beninca»).
2. В течение 5 сек. нажмите рабочую кнопку действующего пульта, которую следует ассоциировать с новым пультом.
3. В течение 5 сек. нажмите 2 раза кнопку нового пульта, которую нужно назначить действующей кнопкой.
4. Приемник запоминает новый пульт и выходит из режима программирования.

Режим 2. Дубликат пульта Beninca (с пульта на пульт, можно вне зоны действия приёмника).

Для перехода в режим **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+С. Световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку. **Через 1 секунду отпустите две любые кнопки, а одну оставшуюся кнопку продолжайте удерживать**, при этом приложите «корпус к корпусу» действующий пульт Beninca (или пульт «2 в 1 для Beninca» в любом режиме), нажмите и удерживайте на нём любую кнопку. На пульте «2 в 1 для Beninca» световой индикатор загорится на ~ 2 секунды. Если индикатор не загорается - пробуйте приложить копируемый пульт другой стороной, можно попробовать приложить пульты друг к другу задней стороной. Если световой индикатор загорелся на ~ 2 секунды - копия успешно сделана! При этом на некоторых приёмниках исходный пульт и пульт-дубликат будут работать «в догонялки» (к примеру, после 3-х использований одного пульта второй пульт сработает после 4-го нажатия, и так же наоборот) – к примеру с дополнительными приёмниками RR.1WBV, RR.2WBV, RR.1WIV, RR.2WIV. При использовании платы Beninca для управления распашных ворот «HEADY24» такой дубликат будет работать с первого нажатия.

Сброс к заводским настройкам (переход из «Режима 2» в «Режим 1»):

1. На пульте «2 в 1 для Beninca» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+В+С.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Пульт «2 в 1 для Beninca» перешёл в «Режим 1». Если длинной вспышки не было, а была короткая вспышка – значит пульт «2 в 1 для Beninca» сейчас уже был в «Режиме 1».

Проверка текущего режима («Режима 1» или «Режим 2»):

1. На пульте «2 в 1 для Beninca» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки А+С.
2. Световой индикатор кол-вом вспышек покажет текущий режим (1 вспышка – «Режим 1», 2 вспышки – «Режим 2»).

Примечания:

1. Копирование (создание дубликата) и сброс (переход в «Режим 1») можно производить сколько угодно раз. Скопированный код хранится в энергонезависимой памяти пульта «2 в 1 для Beninca» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).
2. С работающего пульта «2 в 1 для Beninca» (как и с оригинального пульта Beninca) также можно сделать дубликат на другой такой же пульт «2 в 1 для Beninca», при этом количество копий не ограничено.
3. **Алгоритм копирования («Режим 2») производит множественную проверку принятого сигнала, что гарантирует правильное копирование с первого раза, и такие копии не занимают ячейки памяти в приёмнике!** Признак правильного копирования – если световой индикатор в конце загорится на ~ 2 секунды.
4. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте элемент питания (батарею).

Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)