

Пульт «DYNAMIX»

Универсальный копировщик для систем An-Motors, Allmatic, Beninca, BFT, Came 12 и 24 бит, DEA, DoorHan, Nice Flo, Nice Flor-S, Nice Smilo, PT (Princeton)



Пульт «DYNAMIX» может:

1. Сделать копию формата рабочих пультов с динамическим кодом: An-Motors AT-4, Allmatic, Beninca, BFT Mitto, DEA, DoorHan, Nice Flor-S, Nice Smilo
2. Сделать полноценную копию рабочих пультов со статическим кодом: Came (TOP-432NA, TOP-434NA, TOP-432EE, TOP-434EE, TAM-432SA, TAM-434SA), Nice FLO, PT (Princeton) 2264, 5326

Список поддерживаемых пультов для копирования:

Allmatic	Faac XT2/4 433 RC	Nice Smilo
An-Motors AT-4	GBD AU1600	Novoferm
Beninca	Hiland	Peccinin TX3C
BFT Mitto	ATA PTX4	Phoenix V2
Came TOP-432/434NA, TOP-432/434EE, TAM-432/434SA	KEY TXB-42R	Fadini JUBI
Centurion NOVA	MotorLine MX4SP DSM	ROSSI
DEA	Nice FLO	PT (Princeton) 2264, 5326
DoorHan Transmitter	Nice Flor-S	

По умолчанию на заводских настройках кнопки пульта «DYNAMIX» не запрограммированы

Примечание: для возврата к заводским настройкам пульта см. пункт «сброс к заводским настройкам»

Сброс к заводским настройкам:

- На пульте «DYNAMIX» синхронно нажмите и удерживайте кнопки **A+B**, индикатор выдаст 3 вспышки
- Продолжайте удерживать кнопку **A**, а кнопку **B** отпустите. Затем коротко нажмите кнопку **B** 3 раза
- Индикатор пульта начнёт мигать постоянно – сброс выполнен, кнопки можно отпустить.

Процедура копирования пультов со статическим кодом:

- Нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируете выполнить копирование, индикатор пульта выдаст 2 вспышки
- Продолжайте удерживать программируемую кнопку и поднесите корпус к корпусу рабочий пульт со статическим кодом
- Нажмите и удерживайте на рабочем пульте кнопку, которую хотите скопировать, пока индикатор пульта «DYNAMIX» не выдаст 3 вспышки, а затем начнёт гореть постоянно – копирование выполнено, кнопки можно отпустить.

Примечание: Вы можете скопировать другие кнопки того же рабочего пульта или любого другого пульта со статическим кодом на остальные кнопки пульта «DYNAMIX» повторив процедуру копирования описанную выше

Процедура копирования формата пультов с динамическим кодом:

- Нажмите и удерживайте кнопку, на которую планируете выполнить копирование, индикатор пульта выдаст 2 вспышки
- Продолжайте удерживать программируемую кнопку и поднесите корпус к корпусу рабочий пульт динамическим кодом
- Нажмите и удерживайте на рабочем пульте любую кнопку, пока индикатор пульта «DYNAMIX» не выдаст 3 вспышки, а затем начнёт гореть постоянно – копирование формата выполнено, кнопки можно отпустить.

Примечание: после копирования любой кнопки рабочего пульта на пульт «DYNAMIX» не нужно повторять процедуру копирования других кнопок. Все остальные кнопки пульта «DYNAMIX» автоматически сгенерируют коды кнопок, как на рабочем пульте.

Важно! При копировании пультов с динамическим кодом из списка поддерживаемых пультов для копирования на пульт «DYNAMIX» копируется только формат рабочего пульта. После успешного копирования формата пульт «DYNAMIX» становится аналогом скопированного пульта и его необходимо прописывать напрямую в блок управления автоматике, как новый пульт, по инструкции к ней, точно также, как туда прописываются оригинальные пульты.

Характеристики:

- Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Страна производства: Китай