

## Универсальный пульт «ULTRA-10»

совместим с системами DoorHan, An-Motors, Came, Nice Flo, Flor-S, Smilo, GSN, Faac RC, PT-2240/2262

### Аналог пультов 10-ти систем

**Копировщик пультов с динамическим кодом Doorhan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo и со статическим кодом Came TOP и TAM, Nice Flo, GSN**

### 10 ячеек памяти



### Особенности пульта «ULTRA-10»:

- 10 ячеек памяти – на каждую кнопку, а также комбинацию кнопок, можно назначить нужную систему из поддержки или выполнить копирование.
- Может заменить оригинальные пульты популярных систем: DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP/TAM 12-bit/24-bit, Nice Flo, Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very), Smilo, GSN со статическим и с динамическим кодом, Faac RC. Нужная система назначается на любую кнопку пульта «Ultra-10». Пульт добавляется в автоматику назначенной системы точно также, как оригинальные пульты.
- Может сделать копию рабочей кнопки пультов DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP/TAM 12-bit/24-bit, Nice Flo, Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very), Smilo, GSN со статическим кодом, с пульта на пульт (даже вне зоны действия автоматики).

### Заводские настройки универсального пульта «ULTRA-10»:

По умолчанию, на заводских настройках, кнопки и комбинации кнопок пульта «ULTRA-10» уже запрограммированы под разные системы в качестве замены их оригинальным версиям:

Таблица №1

Кнопка <b>A</b>	DoorHan Transmitter
Кнопка <b>B</b>	Nice Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very)
Кнопка <b>C</b>	Came TOP/TAM 12-bit
Кнопка <b>D</b>	An-Motors AT-4
Комбинация <b>A+B</b>	Nice Flo
Комбинация <b>A+C</b>	Came TOP/TAM 24-bit
Комбинация <b>A+D</b>	Faac RC
Комбинация <b>B+C</b>	GSN (динамический код)
Комбинация <b>B+D</b>	GSN (статический код), PT-2240/2262
Комбинация <b>C+D</b>	Nice Smilo

### Сброс к заводским настройкам:

- На пульте «ULTRA-10» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B+D**
- **Продолжайте удерживать** кнопки до тех пор, пока индикатор пульта не выдаст длинную вспышку, означающую сброс пульта к заводским настройкам. Затем кнопки можно отпустить.

**Примечание:** если после синхронного нажатия кнопок **A+B+D** сразу загорелся индикатор, то повторите процедуру сначала.

Сброс пульта «ULTRA-10» к заводским настройкам происходит целиком на всех кнопках и комбинациях, стирает все ранее записанные копии пультов, и переводит пульт в исходное состояние, см. пункт «Заводские настройки универсального пульта ULTRA-10».

### Режимы работы универсального пульта «ULTRA-10»:

- **Замена оригинала** – режим замены оригинальных пультов DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP/TAM 12-bit/24-bit, Nice Flo, Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very), Smilo, GSN со статическим и с динамическим кодом, Faac RC на любую кнопку или комбинацию кнопок для записи напрямую в блок управления автоматики вышеперечисленных систем, подробнее см. пункт «Процедура назначения нужной системы на кнопках и комбинациях пульта ULTRA-10 в режиме замена оригинала».
- **Копия пультов** DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP/TAM 12-bit/24-bit, Nice Flo, Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very), Smilo, GSN со статическим кодом на любую кнопку или комбинацию кнопок – это удобно в случаях, когда добавить пульт «ULTRA-10» в режиме «замена оригинала» напрямую в соответствующую автоматику не представляется возможным (если закончилась память в автоматике или нет физического доступа к ней), подробнее см. пункт «Процедура копирования рабочего пульта на ULTRA-10».

### Процедура назначения нужной системы на кнопках и комбинациях пульта «ULTRA-10» в режиме «замена оригинала»:

- На пульте «ULTRA-10» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+C+D**.
- Через 2 секунды **индикатор** пульта **выдаст короткую вспышку**, затем **отпустите** кнопки. Если индикатор сразу загорелся – повторите попытку.
- На пульте «ULTRA-10» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которой хотите назначить нужную систему из поддержки.
- **Индикатор** пульта «ULTRA-10» **начнёт отсчёт вспышками**, где:

Таблица №2

1 вспышка	DoorHan Transmitter
2 вспышки	An-Motors AT-4
3 вспышки	Came TOP/TAM 12-bit
4 вспышки	Came TOP/TAM 24-bit
5 вспышек	Nice Flo
6 вспышек	Nice Flor-S (тоже что и Nice серии Flor-E, ON, ONE, Era INTI, Very)
7 вспышек	Nice Smilo
8 вспышек	GSN (статический код), PT-2240/2262
9 вспышек	Faac RC
10 вспышек	GSN (динамический код)

- **После отсчёта** соответствующей вспышки – **отпустите** кнопку. На выбранную вами кнопку пульта «ULTRA-10» будет назначена выбранная система из **таблицы №2**.

**Примечание:** данную процедуру можно выполнять неограниченное количество раз на любой кнопке пульта «ULTRA-10». После назначения выбранной вами системы на кнопке пульта «ULTRA-10» его можно записать в память соответствующей автоматики, точно также как туда прописываются оригинальные пульты, по инструкции к ней.

**(Опционально!) Процедура назначения кодов кнопок на кнопке пульта «ULTRA-10» с назначенной системой в режиме «замена оригинала»**

У любых пультов с несколькими кнопками, каждая кнопка имеет свой код, который, в зависимости от настроек автоматики, выполняет свою функцию (например, кнопка А с кодом 1 – открывает, а кнопка В с кодом – 2 закрывает). По умолчанию, после назначения нужной системы из поддержки на пульте «ULTRA-10» на любой кнопке будет иметь код 1. При необходимости, Вы можете назначить на кнопке пульта «ULTRA-10» не только конкретную систему из поддержки, но и выбрать код кнопки. Для этого:

• Повторите процедуру из пункта «Процедура назначения нужной системы на кнопках и комбинациях пульта ULTRA-10 в режиме замена оригинала», **НО** на последнем этапе, после отсчёта вспышки назначаемой системы на кнопке, не отпуская её, однократно нажмите любую другую кнопку пульта «ULTRA-10»

• **Индикатор** пульта «ULTRA-10» начнёт аналогичный **отсчёт вспышками**, но уже кодов кнопок, где:

**Таблица №3**

1 вспышка	Код 1	Для систем DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, Nice Flo, GSN (статический код), PT-2240/2262, GSN (динамический код), Faac RC
2 вспышки	Код 2	Для систем DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, Nice Flo, GSN (статический код), PT-2240/2262, GSN (динамический код), Faac RC
3 вспышки	Код 3	Для систем DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, GSN (статический код), PT-2240/2262, Faac RC
4 вспышки	Код 4	Для систем DoorHan, An-Motors, Nice Flor-S, Nice Smilo, GSN (статический код), PT-2240/2262, Faac RC

• **После отсчёта** соответствующей вспышки – **отпустите** кнопку. На выбранную вами кнопку пульта «ULTRA-10» будет назначена не только выбранная система из **таблицы №2**, но и код выбранной для этой системы кнопки из **таблицы №3**.

**Процедура копирования рабочего пульта на «ULTRA-10»:**

**Важно!** Ещё раз обратите внимание на список поддерживаемых для копирования систем, они перечислены в пункте «Режимы работы универсального пульта ULTRA-10».

• На пульте «ULTRA-10» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **В+С+D**.

• Через 2 секунды **индикатор** пульта **выдаст короткую вспышку**, затем **отпустите** кнопки. Если индикатор сразу загорелся – повторите попытку.

• На пульте «ULTRA-10» **нажмите и удерживайте** кнопку, на которую хотите выполнить копирование рабочей кнопки с рабочего пульта.

• **Продолжая удерживать** выбранную кнопку поднесите корпус к корпусу рабочий пульт и **нажмите** на нём с удержанием любую кнопку.

• На пульте «ULTRA-10» индикатор выдаст длинную вспышку, означающую успешное копирование. Затем кнопки можно отпустить.

• **(Только при копировании DoorHan)** Если после длинной вспышки пульта «ULTRA-10», означающей успешное копирование пульта DoorHan, продолжать удерживать кнопку, на которую выполнялось копирование, ещё 5 секунд, то индикатор пульта выдаст 3 вспышки – это переход в дополнительный режим работы копии для системы DoorHan. Переходите в данный режим, если после обычной процедуры копирования на пульт «ULTRA-10» пульта DoorHan, такая копия не сработала на автоматике.

**Примечание:** процедуру копирования необходимо повторять для каждой кнопки пульта(-ов), которые хотите скопировать. То есть пульт «ULTRA-10» копирует каждую кнопку с рабочих пультов отдельно.

**Примечания:**

1. Режим копии пульта DoorHan Transmitter на пульте «ULTRA-10» не будет работать на плате управления роллетами DoorHan CV01, а также на некоторых платах DoorHan PCB-SL. Для работы с данными платами воспользуйтесь режимом «замена оригинала» и пропишите пульт «ULTRA-10» напрямую в автоматику, по инструкции к ней.

2. Сброс пульта «ULTRA-10» к заводским настройкам, назначение различных систем на кнопки, а также копирование пультов можно производить сколько угодно раз.

3. Скопированный код хранится в энергозависимой памяти пульта «ULTRA-10» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).

4. Возможна индивидуальная несовместимость данного пульта с конкретной платой управления.

5. С работающего пульта «ULTRA-10» (как и с оригинального пультов) также можно сделать копию на другой такой же пульт «ULTRA-10», при этом количество копий не ограничено.

6. Если дальность действия пульта уменьшилась – проверьте источник питания (батарею).

**Характеристики:**

- Батарея 3В, тип CR2016, 2 шт. (уже в пульте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +55 °С
- Дальность действия в прямой видимости: до 150 метров
- Страна производства: Россия
- Производитель: ПРАЙМ ПУЛЬТ